



Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1			Screw ST4.2×16	Śruba	Винт
2			Upper cover	Pokrywa górna	Верхняя крышка
3			Screw M4×90	Śruba	Винт
4			Spring washer Ø4	Podkładka sprężysta	Пружинная шайба (гровер)
5			Flat washer Ø4	Podkładka płaska	Плоская шайба
6			Power-on indicator	Wskaźnik zasilania	Индикатор питания
7			Lampshade	Ośłona wskaźnika	Стекло индикатора
8			Motor housing	Obudowa silnika	Корпус электродвигателя
9			Screw ST4.2×8	Śruba	Винт
10			Rear cover	Pokrywa tylna	Задняя крышка
11	YTF120PO		Speed control switch	Potencjometr obrotów silnika	Регулятор скорости
12			Nameplate cover	Tabliczka znamionowa	Идентификационная табличка
13	YTF120SC		Carbon brush holder	Szczotkotrzymacz	Щеткодержатель
14	YTF120SZ		Carbon brush	Szczotka węglowa	Угольная щетка
15			Carbon brush holder presser	Przykrywka dociskowa szczotki węglowej	Крышка прижимная угольной щетки
16			Name label	Naklejka z logo	Фирменная наклейка
17	YTF120SS		Stator	Stojan silnika	Статор электродвигателя
18			Spring washer Ф5	Podkładka sprężysta	Пружинная шайба (гровер)
19			Screw ST5×60	Śruba	Винт
20			Spring guide axis	Oś orientacyjna sprężyny	Направляющий стержень пружины
21			Fan guide	Przesłona strugi powietrza	Диафрагма воздушного потока
22			Bearing 608RS	Łożysko kulkowe 608RS	Шарикоподшипник 608RS
23	YTF120WS		Rotor	Wirnik silnika	Якорь электродвигателя
24			Spring I	Sprężyna I	Пружина I
25			Spring guide rod	Oś orientacyjna sprężyny	Направляющий стержень пружины
26			Spring II	Sprężyna II	Пружина II
27			Nut	Nakrętka	Гайка
28			Depth gauge	Ogranicznik głębokości frezowania	Ограничитель глубины фрезования
29			Screw M4×12	Śruba	Винт
30			Lever	Dźwignia	Рычаг
31			Spring	Sprężyna	Пружина
32			Screw	Śruba	Винт
33			Screw M4×12	Śruba	Винт
34			Bearing press plate	Kołnierz łożyska 6003RS	Крепление подшипника
35			Bearing 6003RS	Łożysko kulkowe 6003RS	Шарикоподшипник 6003RS
36			Screw ST4.2×14	Śruba	Винт
37			Left handle cover	Przykrywa lewego uchwytu	Крышка левой ручки
38			Left handle	Uchwyt lewy	Левая ручка
39			Screw M5×18	Śruba	Винт
40			Flat washer Ø5	Podkładka płaska Ø5	Плоская шайба Ø5
41			Adjust knob	Pokrętko ustawienia ogranicznika	Ручка установки ограничителя
42			Spring	Sprężyna	Пружина
43			Head cover	Pokrywa głowicy	Крышка головки
44			Oil bearing Ф18×Ф22×12	Tuleja ślizgowa	Втулка скольжения
45			Bearing faster nut	Nakrętka łożyska	Гайка подшипника
46			Right handle	Uchwyt prawy	Правая ручка
47			Cable press plate	Opaska kablowa	Кабельный зажим
48			Screw ST4.2×12	Śruba	Винт

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
49			Cable & plug	Przewód zasilający	Сетевой шнур
50			Cable sleeve	Ośłona przewodu	Оплетка питательного шнура
51			Capacitor 0.33µF	Kondensator 0.33µF	Конденсатор 0.33µF
52	YTF120WL		Switch	Włącznik	Включатель
53			Right handle cover	Przykrywa prawego uchwytu	Крышка правой ручки
54			Front cover	Pokrywa przednia	Передняя крышка
55			Spring	Sprężyna	Пружина
56	YTF120BW		Lock pin	Blokada wrzeciona	Фиксатор вала шпинделя
57			Lock hat	Przycisk blokady	Кнопка фиксатора
58			Screw M4×16	Śruba	Винт
59			Spring	Sprężyna	Пружина
60	YTF120UF		Collet	Uchwyt frezu	Держатель фрезы
61			Collet nut	Nakrętka uchwytu frezu	Гайка держателя фрезы
62			Nut M16	Nakrętka	Гайка
63			Guide rod (short)	Prowadnica pręt (krótka)	Направляющий стержень (короткий)
64			Pin Ø4×17.5	Trzpień blokujący	Штифт
65			Guide rod (long)	Prowadnica pręt (długa)	Направляющий стержень (длинный)
66			Screw M6	Śruba	Винт
67			Underlay	Podpora ogranicznika	Упор ограничителя
68			Steel ball Ø5	Kulka stalowa	Стальной шарик
69			Spring	Sprężyna	Пружина
70			Turret depth stop	Stopa	Опорная плита
71			Screw M6×10	Śruba	Винт
72			Batholith	Podkładka z tworzywa	Пластиковая накладка.
73			Screw M4×12	Śruba	Винт
74			Screw M5×22	Śruba	Винт
75			Nut M5	Nakrętka	Гайка
76			Cleaner adapter	Adapter do podłączenia odkurzacza	Патрубок для подключения пылесоса
77			Cleaner adapter base	Osnowa adaptera	Основание патрубка
78			Guide rod	Pręty prowadnicy równoległej	Стержни бокового упора
79			Bracket	Wspornik	Подпорка
80			Guide board	Prowadnica równoległa	Боковой упор
81			Screw M5×12	Śruba	Винт
82			Spanner	Klucz do nakrętki uchwytu	Ключ к гайке держателя