



Part No	Art. No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1	YTMO01OS		Left fastener	Nakładka dekoracyjna lewa	Декоративная накладка левая
2	YTMO0102		PCB assembly	Potencjometr obrotów silnika	Регулятор скорости электродвигателя
3	YTMO01OS		Left housing	Lewa część obudowy	Левая половина корпуса
4			Switch pole	Przycisk włącznika	Кнопка выключателя
5	YTMO0105		Switch	Włącznik	Включатель
6			Capacitor	Kondensator	Конденсатор
7			Terminal block	Kostka elektryczna	Клёммная колódка
8			Lamp-chimney	Ośłona wskaźnika zasilania	Стекло индикатора питания
9	YTMO0109		Lamp	Dioda LED	Светодиод
10			Power cord sleeve	Ośłona przewodu	Оплетка питательного шнура
11	YYPZE001		Power plug and cord	Przewód zasilający	Сетевой шнур
12	YTMO01PP		Dust cover	Pokrywa pojemnika na pył	Крышка контейнера для сбора пыли
13			Dust box	Pojemnik na pył	Контейнер для сбора пыли
14	YTMO01OS		Right housing	Prawa część obudowy	Правая половина корпуса
15			Right fastener	Nakładka dekoracyjna prawa	Декоративная накладка правая
16	YTMO0116		Stator	Stojan silnika	Статор электродвигателя
17			Inductor	Cewka indukcyjna	Индукционная катушка
18	YTMO0118		Carbon brush assembly	Szczotka węglowa	Угольная щетка
19			Bearing 607 ZZ	Łożysko kulkowe 607 ZZ	Подшипник шариковый 607 ZZ
20	YTMO0120		Rotor	Wirnik silnika	Якорь электродвигателя
21			Cooling fan	Wiatrak silnika	Вентилятор электродвигателя
22			Bearing 608 RS	Łożysko kulkowe 608 RS	Подшипник шариковый 608 RS
23			Fan	Wiatrak odsysania kurzu	Вентилятор отсоса пыли
24			Copulate block	Tarcza z przeciwwagą	Диск с противовесом
25			Bearing seat	Gniazdo łożyska	Гнездо подшипника
26			Bearing 6002 RS	Łożysko kulkowe 6002 RS	Подшипник шариковый 6002 RS
27	YTMO0127		Eccentricity block	Mimośróđ	Эксцентрик
28			Flat washer	Podkładka płaska	Плоская шайба
29			Screw	Wkręt	Шуруп
30	YTMO01TP		Base	Talerz szlifierski	Основание шлифмашины
31			Froth	Rzep	Липучка
32			Screw	Wkręt	Шуруп
33			Spring washer	Podkładka sprężynowa	Пружинная шайба
34			Screw	Wkręt	Шуруп