





Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1	YTOP2312		Gear case Ass'y	Przekładnia kątowna kompletna	Редуктор в сборе
1-1			Internal circlip 26	Pierścień osadczy Segera	Стопорное кольцо
1-2			Shaft circlip 10	Pierścień osadczy Segera	Стопорное кольцо
1-3			Ball bearing 6000 2RS	Łożysko kulkowe 6000 2RS	Шарикоподшипник 6000 2RS
1-4			Pinion	Wałek zębaty	Шестерня
1-5			Cross head screw M5×12	Śruba z łbem grzybkowym	Винт с полукруглой головкой
1-6			Inner hex combined screw M5×25	Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym	Болт с внутренним шестигранником под ключ
1-7			Inner hex combined screw M6×12	Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym	Болт с внутренним шестигранником под ключ
1-8			Gearbox	Obudowa przekładni	Корпус редуктора
1-9			Lower cover	Dolna osłona przekładni	Нижняя защита редуктора
1-10			Ball bearing 6000 2RS	Łożysko kulkowe 6000 2RS	Шарикоподшипник 6000 2RS
1-11			Wheel gear	Koło zębate	Зубчатое колесо
1-12			Spline shaft	Wał wielowypustowy	Выходной вал
1-13			Ball bearing 6002 2RS	Łożysko kulkowe 6002 2RS	Шарикоподшипник 6002 2RS
1-14			Internal circlip Ø32	Pierścień osadczy Segera	Стопорное кольцо
1-15			Lower flange	Dolna podkładka	Шайба ножа нижняя
1-16			Upper flange	Górna podkładka	Шайба ножа прижимная
1-17			Protect cover	Osłona ochronna	Защитная крышка
1-18			Nut (Left turn)	Hakrętka z lewym gwintem	Гайка с левой резьбой
1-19			Inner hex. Screw M6×16	Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym	Болт с внутренним шестигранником под ключ
2			Alu. pipe Ass'y	Aluminiowa rura kompletna	Алюминиевая штанга
2-1			Oil bearing	Tuleja ślizgowa wału	Направляющая втулка
2-2			Aluminium pipe Ø28×1500mm	Rura aluminiowa	Алюминиевая штанга
2-3			Transmission shaft (7T) Ø8×1530mm	Wałek transmisyjny	Вал трансмиссионный
3			Wire clamp	Opaska do przewodów	Зажим провода
4	YTOP2309		Cultch comp	Bęben sprzęgła kompletny	Барабан сцепления в сб.
4-1	YTOP23LC		Cultch drum comp	Bęben sprzęgła 7 frezów (7T)	Барабан сцепления
4-2			Internal circlip Ø35	Pierścień osadczy Segera	Стопорное кольцо
4-3			Ball bearing 6202 2RS	Łożysko kulkowe 6202 2RS	Шарикоподшипник 6202 2RS
4-4			Shaft circlip Ø15	Pierścień osadczy Segera	Стопорное кольцо
4-5			Alu connector	Obudowa bębena sprzęgła	Корпус барабана сцепления
4-6			Damping clamp	Zacisk tłumiący	Демпфирный зажим
4-7			Inner hex combined screw M5×12	Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym	Болт с внутренним шестигранником под ключ
4-8			Inner hex combined screw M5×25	Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym	Болт с внутренним шестигранником под ключ
4-9			Inner hex combined screw M6×20	Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym	Болт с внутренним шестигранником под ключ
4-10			"C" Clamp, upper	"C" zacisk, górny	"C" зажим, верхний
4-11			"C" Clamp, low	"C" zacisk, dolny	С зажим, нижний
5			Safety guard	Osłona głowicy kosy kpl	Кожух защитный в сб.
5-1			Guard Holder	Uchwyt osłony głowicy	Кронштейн кожуха
5-2			Inner hex combined screw M5×25	Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym	Болт с внутренним шестигранником под ключ
5-3			Nut M5	Nakrętka	Гайка
5-4			Inner hex screw M5×12	Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym	Болт с внутренним шестигранником под ключ
5-5			Safety guard upper	Osłona głowicy kosy	Кожух защитный

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
5-6			Connecting board of safety guard	Wzmocnienie połączenia osłony głowicy	Усиление присоединения защитного кожуха
5-7			Self-tapping screw ST4×12	Wkręt samogwintujący	Саморез
5-8			Guard	Grzebień osłony	Гребешок кожуха
5-9			Blade	Nóż do obcinania żyłki	Нож кожуха для обрезки лески
6			Bracket	Łącznik kierownicy, krzyżak	Кронштейн крепления трубчатой рукоятки в сб.
6-1			Inner hex combined screw M6×25	Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym	Болт с внутренним шестигранником под ключ
6-2			Handle holder cap	Pokrywa łącznika dla łączenia kierownicy	Крышка кронштейна (на трубчатую рукоятку)
6-3			Handle holder	Uchwyt łącznika, krzyżak	Кронштейн
6-4			Holder base	Pokrywa łącznika (na rurę)	Крышка кронштейна (на штангу)
7			Split handle pipe	Uchwyt wielofunkcyjny typu kierownica (dzielony) kpl.	Раздельная трубчатая рукоятка в сб.
7-1	YTOP2306		Throttle control handle Assy.	Manetka gazu kompletna	Рукоятка управления в сб.
7-2			Cross head screw M5×30	Śruba z łbem grzybkowym	Винт с полукруглой головкой
7-3			Nut M5	Nakrętka	Гайка
7-4			Control cables engine with throttle cable	Przewody sterownicze wraz z linką gazu	Провода управления вместе с тросиком газа
7-5			Right handle	Uchwyt prawy	Трубчатая рукоятка правая
7-6			Left handles	Uchwyt lewy	Трубчатая рукоятка левая
8			Shoulder holder Ass'y	Zaczep kompletny	Хомут для ремня в сб.
8-1			Ring	Zaczep	Хомут
8-2			Stop ring	Pierścień blokujący	Ограничительное кольцо
8-3			Screw M5×20	Śruba	Винт
8-4			Nut M5	Nakrętka	Гайка
9			Belt	Szelki podwójne (pas nośny) z osłoną na biodro	Ремень наплечный сдвоенный
10			Cutter head	Głowica tnąca (żyłkowa)	Режущая головка с нейлоновой струной
10-1			Back cover	Korpus głowicy żyłkowej	Корпус режущей головки
10-2			Nut (Left turn)	Nakrętka z lewym gwintem	Гайка с левой резьбой
10-3			Spring	Sprężyna	Пружина
10-4			Small cover	Ośłona mała	Маленькая крышка
10-5			Card	Żyłka nylonowa	Нейлоновая леска (струна)
10-6			Cord holder	Szpula	Катушка
10-7			Front cover	Pokrywa głowicy żyłkowej	Крышка режущей головки
11			Blades	Nóż tnący trójstrzowy	Трёхлопастное режущее полотно



Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1			Screw M5×20	Śruba	Винт
2	YTOP2302		Starter assy	Rozrusznik w komplecie	Стартер в сборе
2.1			Starter housing	Korpus rozrusznika	Корпус стартера
2.2			Comfort handle	Tuleja liny	Втулка веревки
2.3			Starter handle	Uchwyt rozrusznika	Ручка стартера
2.4			Gasket	Podkładka	Прокладка
2.5			Rope	Lina rozrusznika	Веревка стартера
2.6	YTOP23SP		Starter spring	Sprężyna rozrusznika	Пружина стартера
2.7			Startup disk	Koło linowe	Шкив стартера
2.8			Recoil spring	Sprężyna	Пружина
2.9			Starter pawl.	Zapadka rozrusznika	Защелка стартера
2.10			Holder of starter needle	Korpus	Корпус
2.11			Washer Ø5	Podkładka	Прокладка
2.12			Screw	Śruba	Винт
3			Air filter assy	Filtr powietrza w komplecie	Воздушный фильтр в сб.
3.1			Screw air filter M5×16	Śruba filtra powietrza	Винт воздушного фильтра
3.2			Cover air filter	Pokrywa filtra powietrza	Крышка воздушного фильтра
3.3			Cleaner insedecover	Ośłona filtra powietrza	Защита воздушного фильтра
3.4			Cleaner element	Filtr gąbkowy	Воздушный фильтр
3.5			Screw M5×55	Śruba	Винт
3.6			Bracket mounting the air filter cover	Wspornik mocowania pokrywy filtra powietrza	Кронштейн крепления крышки воздушного фильтра
3.7			Support filter air	Podstawa filtra powietrza	Кронштейн воздушного фильтра
3.8			Choke	Przepustnica	Дроссельная заслонка
3.9			Choke handle	Dźwignia przepustnicy	Рычаг дроссельной заслонки
4			Starter pulley assy	Koło sprzęgłowe (bęben)	Механическое сцепление
5			Metal washer	Podkładka metalowa	Металлическая прокладка
6			Needle bearing K10×14×16	Łożysko igiełkowe sworznia tłoka K10×14×16	Подшипник игольчатый поршневого пальца
7	YTOP2307		Oil seal Ø12×Ø22×7	Uszczelniaacz wału (simerring) Ø12×Ø22×7	Сальник коленвала Ø12×Ø22×7
8	YTOP2308		Rear half crankcase	Karter tylny	Задняя половина картера
9			Ball bearing 6202/P5	Łożysko kulkowe 6202/P5	Шарикоподшипник 6202/P5
10	YTOP2310		Crankshaft connecting rod assembly	Wał korbowy z korbowodem	Коленчатый вал в комплекте с шатунном
11	YTOP2311		Crankcase gasket	Uszczelka karteru	Прокладка картера
12			Woodruff key 3×5×Ø13	Klin, wpust czułenkowy	Шпонка полукруглая
13			Locating pin Ø5×10	Kolek ustalający	Штифт установочный
14	YTOP2314		Front half crankcase	Karter przedni	Передняя половина картера
15			Screw M5×35	Śruba	Винт
16			Washer Ø8×Ø16×2	Podkładka	Прокладка
17			Washer Ø10×0,5	Podkładka	Прокладка
18			Glutchstep screw	Śruba	Винт
19	YTOP2319		Clutch shoe comp.	Sprzęgło odśrodkowe w komplecie	Сцепление в сборе
20			Locating pin Ø4×10	Kolek ustalający	Штифт установочный
21	YTOP2321		Fan cover	Obudowa koła zamachowego	Крышка маховика

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
22			Screw M5×25	Śruba	Винт
23	YTOP2323		Magnetostator	Iskrownik (cewka zapłonowa)	Катушка зажигания в сб.
23.1			Stop cord comp.	Przewód elektryczny "-"	Провод электрический "-"
23.2			Plug cover	Ośłona świecy zapłonowej	Защита свечи зажигания
23.3			Coil hat	Fajka świecy zapłonowej	Колпак свечи зажигания
23.4			Primer cord grommet	Przelotka przewodu wysokiego napięcia	Втулка провода высокого напряжения
23.5			Screw M5×20	Śruba	Винт
23.6			Magnetostator	Cewka zapłonowa (iskrownik)	Катушка зажигания
24			Outlet	Nakładka gumowa	Резиновая накладка
25			Stand	Wspórnik	Кронштейн
26			Fuel tank assy	Zbiornik paliwa kompletny	Топливный бак в сборе
26.1			Fuel flap	Korek wlewu paliwa	Пробка топливного бака
26.2			Screw M5×16	Śruba	Винт
26.3	YTOP23BK		Fuel tank	Zbiornik paliwa	Топливный бак
26.4			Inlet fuel pipe	Przewód paliwowy zbiornik-gaźnik	Впускной топливопровод
26.5			Outlet fuel pipe	Przewód paliwowy powrotny	Возвратный топливопровод
26.6			Fuel headers	Obejma przewodów paliwowych	Уплотнение топливного шланга
26.7			Fuel filter	Filtr paliwa	Топливный фильтр
27			Piston pin retainer	Pierścień zabezpieczający sworznia tłoka	Фиксатор поршневого пальца
28			Piston pin	Sworzeń tłoka	Поршневой палец
29	YTOP2329		Piston	Tłok	Поршень
30	YTOP2330		Piston ring	Pierścień tłokowy	Поршневое кольцо
31	YTOP2331		Cylinder seals	Uszczelka cylindra	Прокладка цилиндра
32	YTOP2332		Cylinder 52cc	Cylinder 52cm ³	Цилиндр 52см ³
33			Intake manifold gasket	Uszczelka łącznika (kolektora dolotowego)	Прокладка патрубка карбюратора
34			Intake pipe	Łącznik (kolektor dolotowy)	Патрубок карбюратора
35			Carburetor seal	Uszczelka gaźnika	Прокладка карбюратора
36	YTOP2336		Carburetor MR15	Gaźnik	Карбюратор
37			Screw M5×20	Śruba	Винт
38	YTOP0932		Spark plug L7T LD	Świeca zapłonowa	Свеча зажигания
39			Screw M5×20	Śruba	Винт
40			On the cover	Ośłona silnika	Дефлектор
41			Screw M5×16	Śruba	Винт
42			Cover	Pokrywa osłony silnika	Крышка дефлектора
43			Washer muffler	Uszczelka tłumika	Прокладка глушителя
44	YTOP2344		Muffler	Tłumik	Глушитель
45			Muffler screw M6×55	Śruba tłumika	Болт глушителя
46			Shield muffler	Ośłona tłumika	Защита глушителя
47	YTOP2347		Plastic base of the tank	Podstawa plastikowa zbiornika	Пластмассовое основание топливного бака
48			Screw M5×15	Śruba	Винт
49	YTOP2349		Flywheel assembly	Koło zamachowe (magnesowe)	Маховик в сборе
50	YTOP2350		Oil seal Ø15×Ø30×7	Uszczelniaacz wału (simmerring) Ø15×Ø30×7	Сальник коленвала Ø15×Ø30×7
51			Washer Ø8×Ø22×2	Podkładka	Прокладка
52			Nut M8×1	Nakrętka	Гайка