





Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1	YTOP0912		Gear case Ass'y	Przekładnia kątowna kompletna	Редуктор в сборе
1-1			Internal circlip 26	Pierścień osadczy Segera	Стопорное кольцо
1-2			Shaft circlip 10	Pierścień osadczy Segera	Стопорное кольцо
1-3			Ball bearing 6000 2RS	Łożysko kulkowe 6000 2RS	Шарикоподшипник 6000 2RS
1-4			Pinion	Wałek zębaty	Шестерня
1-5			Cross head screw M5×12	Śruba z łbem grzybkowym	Винт с полукруглой головкой
1-6			Inner hex combined screw M5×25	Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym	Болт с внутренним шестигранником под ключ
1-7			Inner hex combined screw M6×12	Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym	Болт с внутренним шестигранником под ключ
1-8			Gearbox	Obudowa przekładni	Корпус редуктора
1-9			Lower cover	Dolna osłona przekładni	Нижняя защита редуктора
1-10			Ball bearing 6000 2RS	Łożysko kulkowe 6000 2RS	Шарикоподшипник 6000 2RS
1-11			Wheel gear	Koło zębate	Зубчатое колесо
1-12			Spline shaft	Wał wielowypustowy	Выходной вал
1-13			Ball bearing 6002 2RS	Łożysko kulkowe 6002 2RS	Шарикоподшипник 6002 2RS
1-14			Internal circlip 32	Pierścień osadczy Segera	Стопорное кольцо
1-15			Lower flange	Dolna podkładka	Шайба ножа нижняя
1-16			Upper flange	Górna podkładka	Шайба ножа прижимная
1-17			Protect cover	Osłona ochronna	Защитная крышка
1-18			Nut (Left turn)	Hakrętka z lewym gwintem	Гайка с левой резьбой
1-19			Inner hex. Screw M6×16	Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym	Болт с внутренним шестигранником под ключ
2			Alu. pipe Ass'y	Aluminiowa rura kompletna	Алюминиевая штанга
2-1			Oil bearing	Tuleja ślizgowa wału	Направляющая втулка
2-2			Aluminium pipe Ø24×1500mm	Rura aluminiowa	Алюминиевая штанга
2-3			Transmission shaft (7T) Ø7×1530mm	Wałek transmisyjny	Вал трансмиссионный
3			Wire clamp	Opaska do przewodów	Зажим провода
4	YTOP0909		Cultch comp	Bęben sprzęgła kompletny	Барабан сцепления в сб.
4-1			Cultch drum comp	Bęben sprzęgła	Барабан сцепления
4-2			Internal circlip 35	Pierścień osadczy Segera	Стопорное кольцо
4-3			Ball bearing 6202 2RS	Łożysko kulkowe 6202 2RS	Шарикоподшипник 6202 2RS
4-4			Shaft circlip 15	Pierścień osadczy Segera	Стопорное кольцо
4-5			Alu connector	Obudowa bębena sprzęgła	Корпус барабана сцепления
4-6			Damping clamp	Zacisk tłumiący	Демпфирный зажим
4-7			Inner hex combined screw M5×12	Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym	Болт с внутренним шестигранником под ключ
4-8			Inner hex combined screw M5×25	Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym	Болт с внутренним шестигранником под ключ
4-9			Inner hex combined screw M6×20	Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym	Болт с внутренним шестигранником под ключ
4-10			"C" Clamp, upper	"C" zacisk, górny	"C" зажим, верхний
4-11			"C" Clamp, low	"C" zacisk, dolny	С зажим, нижний
5			Safety guard	Osłona głowicy kosy kpl	Кожух защитный в сб.
5-1			Guard Holder	Uchwyt osłony głowicy	Кронштейн кожуха
5-2			Inner hex combined screw M5×25	Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym	Болт с внутренним шестигранником под ключ
5-3			Nut M5	Nakrętka	Гайка
5-4			Inner hex screw M5×12	Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym	Болт с внутренним шестигранником под ключ
5-5			Safety guard upper	Osłona głowicy kosy	Кожух защитный

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
5-6			Connecting board of safety guard	Wzmocnienie połączenia osłony głowicy	Усиление присоединения защитного кожуха
5-7			Self-tapping screw ST4×12	Wkręt samogwintujący	Саморез
5-8			Guard	Grzebień osłony	Гребешок кожуха
5-9			Blade	Nóż do obcinania żyłki	Нож кожуха для обрезки лески
6			Bracket	Łącznik kierownicy, krzyżak	Кронштейн крепления трубчатой рукоятки в сб.
6-1			Inner hex combined screw M6×25	Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym	Болт с внутренним шестигранником под ключ
6-2			Handle holder cap	Pokrywa łącznika dla łączenia kierownicy	Крышка кронштейна (на трубчатую рукоятку)
6-3			Handle holder	Uchwyt łącznika, krzyżak	Кронштейн
6-4			Holder base	Pokrywa łącznika (na rurę)	Крышка кронштейна (на штангу)
7			Split handle pipe	Uchwyt wielofunkcyjny typu kierownica (dzielony) kpl.	Раздельная трубчатая рукоятка в сб.
7-1	YTOP0906		Throttle control handle Assy.	Manetka gazu kompletna	Рукоятка управления в сб.
7-2			Cross head screw M5×30	Śruba z łbem grzybkowym	Винт с полукруглой головкой
7-3			Nut M5	Nakrętka	Гайка
7-4			Control cables engine with throttle cable	Przewody sterownicze wraz z linką gazu	Провода управления вместе с тросиком газа
7-5			Right handle	Uchwyt prawy	Трубчатая рукоятка правая
7-6			Left handles	Uchwyt lewy	Трубчатая рукоятка левая
8			Shoulder holder Ass'y	Zaczep kompletny	Хомут для ремня в сб.
8-1			Ring	Zaczep	Хомут
8-2			Stop ring	Pierścień blokujący	Ограничительное кольцо
8-3			Screw M5×20	Śruba	Винт
8-4			Nut M5	Nakrętka	Гайка
9			Belt	Szelki podwójne (pas nośny) z osłoną na biodro	Ремень наплечный сдвоенный
10			Cutter head	Głowica tnąca (żyłkowa)	Режущая головка с нейлоновой струной
10-1			Back cover	Korpus głowicy żyłkowej	Корпус режущей головки
10-2			Nut (Left turn)	Nakrętka z lewym gwintem	Гайка с левой резьбой
10-3			Spring	Sprężyna	Пружина
10-4			Small cover	Ośłona mała	Маленькая крышка
10-5			Card	Żyłka nylonowa	Нейлоновая леска (струна)
10-6			Cord holder	Szpula	Катушка
10-7			Front cover	Pokrywa głowicy żyłkowej	Крышка режущей головки
11			Blades	Nóż tnący trójstrzowy	Трёхлопастное режущее полотно



Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1			Screw air filter	Śruba filtra powietrza	Винт воздушного фильтра
2			Air filter assy	Filtr powietrza w komplecie	Воздушный фильтр в сб.
2.1			Cover air filter	Pokrywa filtra powietrza	Крышка воздушного фильтра
2.2	YTOP0902		Cleaner element	Filtr gąbkowy	Воздушный фильтр
2.3			Screw M5×20	Śruba	Винт
2.4			Support filter air	Podstawa filtra powietrza	Кронштейн воздушного фильтра
2.5			Screw St4.2×12	Wkręt	Шуруп
2.6			Choke	Przepustnica	Дроссельная заслонка
2.7			Choke handle	Dźwignia przepustnicy	Рычаг дроссельной заслонки
3	YTOP0903		Carburetor MR11	Gaźnik	Карбюратор
4	YTOP0904		Carburetor seal	Uszczelka gaźnika	Прокладка карбюратора
5			Screw M5×20	Śruba	Винт
6			Intake pipe	Łącznik (kolektor dolotowy)	Патрубок карбюратора
7	YTOP0907		Intake manifold gasket	Uszczelka łącznika (kolektora dolotowego)	Прокладка патрубка карбюратора
8	YTOP0908		Crankshaft connecting rod assembly	Wał korbowy z korbowodem	Коленчатый вал в комплекте с шатунном
9	YTOP09LT		Ball bearing 6001/P5	Łożysko kulkowe 6001/P5	Шарикоподшипник 6001/P5
10	YTOP0910		Rear half crankcase	Karter tylny	Задняя половина картера
11	YTOPUS01		Oil seal Ø12×Ø22×7	Uszczelniacz wału (simmerring) Ø12×Ø22×7	Сальник коленвала Ø12×Ø22×7
12			Screw M14×16	Śruba	Винт
13	YTOP0913		Metal base of the tank	Metalowa podstawa zbiornika	Металлическое основание топливного бака
14			Starter pulley assy	Koło sprzęgłowe	Механическое сцепление
15	YTOP0915		Starter assy	Rozrusznik w komplecie	Стартер в сборе
15.1			Screw	Śruba	Винт
15.2			Square screws	Podkładka kwadratowa	Квадратная подкладка
15.3			Startup disk	Koło linowe	Шкив стартера
15.4			Rope	Lina rozrusznika	Веревка стартера
15.5	YTOP09SP		Starter spring	Sprężyna rozrusznika	Пружина стартера
15.6			Starter housing	Korpus rozrusznika	Корпус стартера
15.7			Starter handle	Uchwyt rozrusznika	Ручка стартера
15.8			Gasket	Podkładka	Прокладка
15.9			Comfort handle	Tuleja liny	Втулка веревки
15.10			Starter pawl.	Zapadka rozrusznika	Защелка стартера
15.11			Holder of starter needle	Korpus	Корпус
15.12			Washer Ø5	Podkładka	Прокладка
16			Piston pin retainer	Pierścień zabezpieczający sworznia tłoka	Фиксатор поршневого пальца
17	YTOP0917		Needle bearing K8×11×11	Łożysko igiełkowe sworznia tłoka K8×11×11	Подшипник игольчатый поршневого пальца
18			Piston pin	Sworzeń tłoka	Поршневой палец
19	YTOP0919		Piston	Tłok	Поршень
20			Woodruff key 3×3,7×Ø13	Klin, wpust czułekowy	Шпонка полукруглая
21	YTOP0921		Piston ring	Pierścień tłokowy	Поршневое кольцо
22	YTOP0922		Cylinder seals	Uszczelka cylindra	Прокладка цилиндра
23	YTOP0923		Muffler gasket	Uszczelka tłumika	Прокладка глушителя
24	YTOP0924		Muffler	Tłumik	Глушитель
25			Muffler screw M5×50	Śruba tłumika	Болт глушителя
26			Screw M5×18	Śruba	Винт

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
27	YTOP0927		Fuel tank assy	Zbiornik paliwa kompletny	Топливный бак в сборе
27.1			Fuel tank	Zbiornik paliwa	Топливный бак
27.2			Gasket chain oil	Uszczelka korka wlewu paliwa	Прокладка пробки топливного бака
27.3			Seal vent	Uszczelka odpowietrznika	Уплотнение вентиляции
27.4			Air inlet mouth	Ujście wlotu powietrza	Вход воздухозаборника
27.5			Fuel flap	Korek wlewu paliwa	Пробка топливного бака
27.6			Inlet fuel pipe	Przewód paliwowy zbiornik-gaźnik	Впускной топливопровод
27.7			Outlet fuel pipe	Przewód paliwowy powrotny	Возвратный топливопровод
27.8			Fuel headers	Obejma przewodów paliwowych	Уплотнение топливного шланга
27.9	YTOP09FT		Fuel filter	Filtr paliwa	Топливный фильтр
28			Screw M5×16	Śruba	Винт
29			Cover	Pokrywa osłony silnika	Крышка дефлектора
30	YTOP0930		On the cover	Osłona silnika	Дефлектор
31			Screw M5×20	Śruba	Винт
32	YTOP0932		Spark plug L7T LD	Świeca zapłonowa	Свеча зажигания
33	YTOP0933		Cylinder 25.4cc	Cylinder 25,4cm³	Цилиндр 25,4см³
34			Screw M5×20	Śruba	Винт
35			Fan cover	Osłona wentylatora	Крышка вентилятора
36			Locating pin Ø4×8	Kolek ustalający	Штифт установочный
37	YTOP0937		Crankcase gasket	Uszczelka karteru	Прокладка картера
38	YTOP0938		Front half crankcase	Karter przedni	Передняя половина картера
39	YTOP0939		Flywheel assembly	Koło zamachowe (magnesowe)	Маховик в сборе
40			Nut M8×1	Nakrętka	Гайка
41			Washer Ø8×0,5	Podkładka	Прокладка
42			Glutchstep screw	Śruba	Винт
43			Screw M5×20	Śruba	Винт
44			Fan cover	Obudowa koła zamachowego	Крышка маховика
45	YTOP0945		Clutch shoe comp.	Sprzęgło odśrodkowe w komplecie	Сцепление в сборе
46			Washer Ø6×Ø16×1.7	Podkładka	Прокладка
47			Washer Ø8×Ø22×2	Podkładka	Прокладка
48			Screw M5×25	Śruba	Винт
49	YTOP0949		Magnetostator	Iskrownik (cewka zapłonowa)	Катушка зажигания в сб.
49.1			Stop cord comp.	Przewód elektryczny "-"	Провод электрический "-"
49.2			Coil hat	Fajka świecy zapłonowej	Колпак свечи зажигания
49.3			Plug cover	Osłona świecy zapłonowej	Защита свечи зажигания
49.4			Primer cord grommet	Przelotka przewodu wysokiego napięcia	Втулка провода высокого напряжения
49.5			Screw M5×20	Śruba	Винт
49.6			Magnetostator	Cewka zapłonowa (iskrownik)	Катушка зажигания