

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1			Screw chuck M6×26 (reverse)	Śruba uchwytu M6×26 (lewy gwint)	Винт патрона М6×26 (левая резьба)
2			Drill chuck	Uchwyt wiertarski	Сверлильный патрон
3			Gear box	Obudowa przekładni	Корпус редуктора
3-1	YTJV0203		Tapping screw	Wkręt samogwintujący	Шуруп
3-2			Cover plate	Pokrywka	Крышка
3-3			Stalls shrapnel	Tarcza zębata	Зубчатый диск
3-4			Spring washer	Klamra	Западка
3-5			Torque adjustment sleeve 21+1	Pierścień nastawczy momentu obrotowego 21+1	Кольцо установки крутящего момента 21+1
3-6			Steel ball	Kulka stalowa	Стальной шарик
3-7			Spring	Sprężyna	Пружина
3-8			Indicator circle	Piasta wskaźnika	Ступица указателя
3-9			Internal thread	Gwint wewnętrzny	Внутренняя резьба
3-10			Spring	Sprężyna	Пружина
3-11			Tapping screw	Wkręt samogwintujący	Шуруп
3-12			Dial ring	Pierścień wyboru	Установочное кольцо
3-13			Shaft	Wrzeciono	Шпиндель
3-14			Bearing	Łożysko kulkowe	Шарикоподшипник
3-15			Washer	Podkładka łożyska oporowego	Подкладка упорного подшипника
3-16			Steel ball	Kulki stalowe łożyska oporowego	Шарики упорного подшипника
3-17			Dial block	Przedni blok	Передний блок
3-18			Impact spring	Sprężyna uderu	Пружина удара
3-19			Impact dynamic disk	Ruchoma tarcza uderowa	Подвижной ударный диск
3-20			Upper the impact disk	Górny dysk uderowy	Верхний ударный диск
3-21			Under the impact disk	Dolny dysk uderowy	Нижний ударный диск
3-22			Washer	Podkładka	Подкладка
3-23			Quill roller Ø5×5	Rolka Ø5×5	Ролик Ø5×5
3-24			Steel ball Ø5mm	Kulka stalowa Ø5mm	Стальной шарик Ø5мм
3-25			Front gearbox casing	Przednia obudowa przekładni	Передний корпус редуктора
3-26			Shaft ring Ø10mm	Pierścień osadczy Segera	Стопорное кольцо
3-27			Self locking ring	Kółko blokady hamulca wybiegowego	Колесо блокировки тормоза выбега
3-28			Self locking core	Piasta hamulca wybiegowego wrzeciona	Ступица тормоза выбега шпинделя
3-29			Self locking needle roller	Rolka Ø3.5×6.7	Ролик Ø3.5×6.7
3-30			Self locking planetary frame	Chwytnik hamulca wybiegowego	Держатель тормоза выбега
3-31			Within the ring gear	Koło zębate pierścieniowe z wewnętrznymi zębami	Шестерня кольцевая с внутренними зубами
3-32			Powder metalurgical planet gear	Koło zębate obiegowe (planetarne) wykon. metalurgii proszków	Планетарная шестерня изготовленная методом порошковой металлургии
3-33			Washer	Podkładka	Подкладка
3-34			Rear shell ring	Koło zębate pierścieniowe z wewnętrznymi zębami	Шестерня кольцевая с внутренними зубами
3-35			Back gearbox casing	Tylna obudowa przekładni	Задний корпус редуктора
3-36			Tapping screw ST 3×12	Wkręt samogwintujący	Шуруп
3-37			Secondary planet carrier	Jarzmo kół zębatach obiegowych (2)	Водило планетарных шестерен (2)

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
3-38	YTJV0203		Bracket	Pierścień przełącznika prędkości	Кольцо переключателя скорости
3-39			Pin	Szyft	Штифт
3-40			Speed-changing inner gear ring	Koło zębate pierścieniowe (1) z wewnętrznymi zębami przełącznika prędkości	Шестерня кольцевая (1) с внутренними зубами переключателя скорости
3-41			Secondary planetary gear	Koło zębate obiegowe (planetarne) (2)	Планетарная шестерня (2)
3-42			Primary planet carrier	Jarzmo kół zębatach obiegowych przełącznika prędkości	Водило планетарных шестерен переключателя скорости
3-43			Primary planetary gear	Koło zębate obiegowe (planetarne) (3)	Планетарная шестерня (3)
3-44			Inner-gear ring (3)	Koło zębate pierścieniowe (3) z wewnętrznymi zębami	Шестерня кольцевая (3) с внутренними зубами
3-45			Washer	Podkładka	Подкладка
3-46			Back gearbox casing cover	Przykrywa tylnej obudowy przekładni	Крышка заднего корпуса редуктора
4			Screw	Śruba	Винт
5			Spring washer	Podkładka sprężysta	Пружинная шайба (гровер)
6	YTJV0207		Motor gear	Koło zębate silnika	Шестерня двигателя
7			D.C. motor 735	Silnik elektryczny prądu stałego	Электродвигатель постоянного тока
8			Transparent lampshade	LED osłona przezroczysta	Светодиодное покрытие
9	YTJV0209		LED Light	Dioda LED	Светодиодная лампа
10			Inductor	Cewka indukcyjna	Катушка индуктивности
11			Push rod	Suwak zmiany kierunku	Ползунок
12	YTJV0212		Switch	Włącznik	Включатель
13	YTJV0213		Resistor	Opornik (rezystor)	Сопротивление
14			Contact chip	Klemy	Клемы
15			Contact stand	Kostka kontaktowa	Клемный блок
16			Two speed switch	Przełącznik prędkości	Переключатель скорости
17			Two speed shrapnel	Płaska sprężyna blokady przełącznika	Плоская пружина блокировки переключателя
18			Housing	Obudowa	Корпус
19			Tapping screw	Wkręt samogwintujący	Шуруп
20			Sling	Pasek	Ремень
21			Tapping screw	Wkręt samogwintujący	Шуруп
22			Belt buckle	Klamra do pasa	Пряжка
23			Battery pack assembly	Akumulator	Аккумуляторная батарея