

PROFIX®

www.profix.com.pl


PL PILARKA TARCZOWA AKUMULATOROWA

GB CORDLESS CIRCULAR SAW

RU АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

TRYTON
ELEKTRONARZĘDZIA

TJP60



2020-06-15

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1	YTJP0101		Hexagon bolt	Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym	Болт с внутренним шестигранником под ключ
2	YTJP0102		Outside flange	Podkładka górna (zewnętrzna) tarczy	Наружный фланец диска
3			Saw blade Ø150×1,6×Ø16mm	Piła tarczowa Ø150×1,6×Ø16mm	Диск пильный Ø150×1,6×Ø16
4			Inner flange	Podkładka dolna (wewnętrzna) tarczy	Внутренний фланец диска
5			Corss sunk screw M2.9×9	Śruba z łbem stożkowym z gniazdem krzyżowym	Винт с потайной головкой
6			Movable guard's flange	Kołnierz pokrywy ochronnej	Фланец подвижной защиты
7			Cross pan head screw	Śruba z łbem grzybkowym	Винт с полукруглой головкой
8			Movable guard spanner	Uchwyt pokrywy ochronnej	Ручка подвижной защиты
9			Movable guard	Pokrywa ochronna ruchoma	Подвижная защита
10			Screw	Śruba	Винт
11			Flat washer Ø4	Podkładka płaska Ø4	Плоская шайба Ø4
12			Rubber buffer	Amortyzator gumowy	Резиновый буфер
13			Screw ST4.1×13	Śruba	Винт
14			Pin Ø6×32	Sworzeń	Штифт
15			Protection cover	Ośłona tarczy	Защитный кожух
16			Nut M4	Nakrętka	Гайка
17			Laser tip	Laser	Лазер
18			Rubber ring	Gumowy pierścień	Резиновое кольцо
19			Laser head base	Podstawa lasera	Корпус лазера
20			Laser cover	Pokrywa lasera	Крышка лазера
21			Cross pan head screw	Wkręt z łbem grzybkowym	Шуруп с полукруглой головкой
22			Outlet pipe ring	Pierścień rury wylotowej	Кольцо выпускной трубы
23			Adapter	Adapter do podłączenia odkurzacza	Адаптер для подключения пылесоса
24			Button	Przycisk blokady	Кнопка блокировки
25			Spring	Sprężyna	Пружина
26			Axle lock	Blokada osi	Блокировка оси
27	YTJP0127		Output spindle	Wrzeciono	Шпиндель
28			Bearing 6200 ZZ	Łożysko kulkowe 6200 ZZ	Шарикоподшипник 6200ZZ
29			Circlip Ø10	Pierścień osadczy Segera	Стопорное кольцо
30	YTJP0130		Gear	Koło zębate	Колесо зубчатое
31			Oil bearing Ø8×Ø12×8	Łożysko ślizgowe (tuleja)	Подшипник скольжения
32			Spring	Sprężyna	Пружина
33			Motor cover	Pokrywa silnika	Крышка двигателя
34			Spring washer Ø5	Podkładka sprężysta Ø5	Пружинная шайба (гровер) Ø5
35			Screw M5×10	Śruba M5×10	Винт M5×10
36			Left motor housing	Lewa część obudowy silnika	Левая половина корпуса электродвигателя
37			Right motor housing	Prawa część obudowy silnika	Правая половина корпуса электродвигателя
38			Motor gear	Koło zębate silnika	Шестерня двигателя
39			Cross pan head screw	Wkręt z łbem grzybkowym	Шуруп с полукруглой головкой

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
40			Right handle	Prawa część uchwytu	Правая половина рукоятки
41			Contact chip	Klemy	Клемы
42			Contact stand	Kostka kontaktowa	Клемный блок
43			Left handle	Lewa część uchwytu	Левая половина рукоятки
44			Flat washer Ø6	Podkładka płaska Ø6	Плоская шайба Ø6
45			Knob	Pokrętło blokujące	Ручка фиксирующая
46			Laser switch button	Przycisk włącznika laseru	Кнопка включения лазера
47	YTJP0147		Laser circuit board	Włącznik lasera z płytą	Включатель лазера
48			Switch self-locking button	Suwak blokady włącznika	Блокировка включателя
49			Spring	Sprężyna	Пружина
50	YTJP0150		Switch	Włącznik	Включатель
51	YTJP0151		D.C. motor 895 18V	Silnik elektryczny prądu stałego	Электродвигатель постоянного тока
52			Cover	Ośłona silnika	Крышка двигателя
53			Screw M5×15	Śruba M5×15	Винт M5×15
54			Depth scale	Skala głębokości piłowania	Шкала глубины пиления
55			Base plate	Podstawa (stolik)	Опорная плита
56			Screw M5×6	Śruba M5×6	Винт M5×6
57			Knob	Śruba	Винт
58			Spring	Sprężyna	Пружина
59			Paralle guide	Prowadnica cięcia równoległego	Боковой упор
60			Screw M6×20	Śruba M6×20	Винт M6×20
61			Cutting angled hinge	Zawias kątowy	Угловой шарнир
62			Knob	Pokrętło blokujące	Ручка фиксирующая
63			Battery pack assembly	Akumulator	Аккумуляторная батарея
64			Charger base	Podstawa ładująca	Зарядная база
65			Charger 3-5h	Ładowarka	Зарядное устройство
66			Inductor	Cewka indukcyjna	Катушка индуктивности