




Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1	YYNTS001		Falange nut	Nakrętka mocująca tarczę	Прижимная гайка диска
2	YYPTS001		Inner flange	Podkładka tarczy	Опорный фланец диска
3			Screw	Śruba	Винт
4	YYKNS001		Spanner	Klucz nakretki tarczy	Ключ гайки диска
5	YYOTS005		Shield	Ośłona tarczy	Кожух защитный диска
6			Nut	Nakrętka osłony tarczy	Гайка кожуха диска
7			Oil envelop	Uszczelnienie wrzeciona	Уплотнение
8	TMS21PR		Output spindle	Wrzeciono	Шпиндель
9			Screw	Śruba	Винт
10			Spring washer	Podkładka sprężysta	Пружинная шайба (гровер)
11			Front cap	Przykrywa obudowy przekładni	Крышка редуктора
12			Bearing 6202 ZZ	Łożysko kulkowe 6202 ZZ	Шарикоподшипник 6202ZZ
13			Flat washer	Podkładka płaska	Плоская шайба
14			Spring washer	Podkładka sprężysta	Пружинная шайба (гровер)
15			Screw	Śruba	Винт
16			Big gear	Koło zębate duże	Шестерня большая
17	YTMS21LI		Needle bearing HK0810	Łożysko igelkowe HK0810	Игольчатый подшипник НК0810
18	YYRCS003		Auxiliary handle	Uchwyt dodatkowy	Дополнительная рукоятка
19	TMS21PR		Screw	Wkręt	Шуруп
20			Guard ring	Pierścień zabezpieczający	Стопорное кольцо
21			Spring	Sprężyna	Пружина
22			Stop pin	Przycisk blokady przekładni	Кнопка блокировки редукт
23			Gear box	Obudowa przekładni	Корпус редуктора
24			Nut	Nakrętka wirnika silnika	Гайка якоря электродвигателя
25			Spring washer	Podkładka sprężysta	Пружинная шайба (гровер)
26			Small gear	Koło zębate małe	Шестерня малая
27			Bearing 6201ZZ	Łożysko kulkowe 6201ZZ	Шарикоподшипник 6201ZZ
28	YTMS20WS		Rotor	Wirnik silnika	Якорь электродвигателя
29			Bearing 6000ZZ	Łożysko kulkowe 6000ZZ	Шарикоподшипник 6000ZZ
30			Rubber bearing sleeve	Gniazdo gumowe łożyska	Гнездо подшипника резиновое
31			Screw	Wkręt	Шуруп
32			Flat washer	Podkładka płaska	Плоская шайба
33			Fan guide	Przesłona strugi powietrza	Диафрагма воздушного потока
34	YTMS20SS		Stator	Stojan silnika	Статор электродвигателя
35	YTMS20OS		Motor housing	Obudowa silnika	Корпус электродвигателя
36			Name label	Naklejka z logo	Фирменная наклейка
37			Screw	Wkręt	Шуруп
38			Left brush cap	Ośłona szczotki lewa	Крышка щетки левая
39	YTMS20SC		Carbon brush holder	Szczotkotrzymacz	Щеткодержатель
40			Carbon brush spring	Sprężyna szczotki węglowej	Пружина угольной щетки
41			Screw	Wkręt	Шуруп
42	YYUOPR01		Soft starter	Ogranicznik prądu rozruchu	Ограничитель пускового тока
43	YTMS21OW		Right handle	Prawa część uchwytu	Правая половина рукоятки
44	YYKPS001		Capacitor	Kondensator	Конденсатор
45	YYWLS002		Switch	Włącznik	Выключатель
46			Cable clamp	Opaska kablowa	Кабельный зажим
47	YTMS21OW		Left handle	Lewa część uchwytu	Левая половина рукоятки
48	YYPZE003		Cable sleeve	Ośłona przewodu	Оплетка питающего шнура
49			Cable & plug	Przewód zasilający	Питательный шнур
50			Right brush cap	Ośłona szczotki prawa	Крышка щетки правая
51			Screw	Wkręt	Шуруп
52	YTMS20SZ		Carbon brush	Szczotka węglowa	Угольная щетка