

# PROFIX®

www.profix.com.pl

PL SZLIFIERKA OSCYLACYJNA


GB FINISHING SANDER

RU ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

# TRYTON

ELEKTRONARZĘDZIA

## TMC350



2019-12-10

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1			Power cord with plug	Przewód zasilający z wtyczką	Сетевой шнур с вилкой
2			Power cord armor	Ośłona przewodu	Защитная втулка сетевого шнура
3			Quick connect terminal block	Listwa zaciskowa gwintowa	Клеммная колодка
4			Capacitor	Kondensator	Конденсатор
5			Lamp-chimney		
6			Lamp		
7	YTMC02WL		Switch	Włącznik	Включатель
8			Switch pole		
9			Bearing 607-ZZ	Łożysko kulkowe 607-ZZ	Подшипник шариковый
10	YTMC03SS		Stator	Stojan silnika	Статор электродвигателя
11	YTMC03WS		Rotor	Wirnik silnika	Якорь электродвигателя
12	YTMC03SZ		Carbon brush assembly	Szczotka węglowa	Угольная щетка
13			Inductor	Cewka indukcyjna	Индукционная катушка
14	YTMC03OB		Left housing	Lewa część obudowy	Левая половина корпуса
15			Left housing cover	Lewa osłona obudowy	Левая крышка корпуса
16	YTMC03PO		Variable speed switch	Potencjometr obrotów silnika	Регулятор скорости электродвигателя
17			Cooling fan	Wiatrak chłodzenia wiernika	Вентилятор двигателя
18			Bearing 608-2RS	Łożysko kulkowe 608-2RS	Подшипник шариковый
19			Dust fan	Wiatrak odsysania kurzu	Вентилятор отсоса пыли
20			Up dustproof bar		
21	YTMC03LS		Bracket	Łącznik stopy	Поддержка основания
22	YTMC03SP		Steel clamp	Sprężyna stopy pałak	Проволочный зажим
23	YTMC03ST		Base plate	Stopa szlifierska	Основание подошвы
24			Down dustproof bar		
25			Flat washer	Podkładka płaska	Плоская шайба
26			Spring washer	Podkładka sprężysta	Пружинная шайба (гровер)
27			Screw M5x15	Śruba M5x15	Винт M5x15
28			Sand paper		
29			Screw M4x8	Śruba M4x8	Винт M4x8
30	YTMC03GS		Foam base	Nakładka gumowa stopy	Резиновая накладка
31			Aluminium scale board		
32	YTMC0332		Eccentric block	Mimośród	Эксцентрик
33			Bearing 6002-2RS	Łożysko kulkowe 6002-2RS	Подшипник шариковый
34			Screw ST4x15	Wkręt ST4x15	Шуруп ST4x15
35			Press plate		
36			Screw M4x8	Śruba M4x8	Винт M4x8
37	YTMC03OB		Right housing	Prawa część obudowy	Правая половина корпуса
38			Right housing cover	Prawa osłona obudowy	Правая крышка корпуса
39			Screw ST4x18	Wkręt ST4x18	Шуруп ST4x18
40			Screw ST4,8x8	Wkręt ST4,8x8	Шуруп ST4,8x8
41			Washer	Podkładka	Шайба
42	YTMC03PP		Dust box front cover	Pojemnik na pył	Емкость на пыль
43			Dust box back cover	Pokrywa pojemnika na pył	Крышка емкости на пыль