

ZAMSZ
NUBUK

CECHY PRODUKTU

Szczotka do czyszczenia na sucho skóry zamszowej i nubukowej. Dwustronna konstrukcja: gumowa strona szczotki likwiduje brud głęboko wtarty w strukturę powierzchni skóry a nylonowo-miedziane włosie wyczesuje skórę oraz usuwa pozostałości kurzu i brudu. Dodatkowy boczny płatek gumowy służy do czyszczenia brudu nagromadzonego przy łączeniach cholewki z podeszwą. Wygodna w użyciu plastikowa rączka. Regularnie stosowana wydłuża życie obuwia.

KOD	
C9061301	12

PROFIX®



www

profix.com.pl