




Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1			Screw chuck M5×20 (reverse)	Śruba uchwytu M5×20 (lewy gwint)	Винт патрона М5×20 (левая резьба)
2	YTUWB004		Keyless chuck (metal)	Uchwyt wiertarski bezkluczykowy (metalowy)	Металлический быстрозажимной сверлильный патрон
3	YTPRW009		Torque setting ring	Pierścień nastawczy momentu obrotowego	Кольцо установки крутящего момента
4			Plate spring	Płytką sprężynująca	Пружинистая пластина
5			Shaft	Wrzeciono	Шпиндель
6			Bearing	Łożysko	Подшипник
7			Thread	Pierścień	Кольцо
8			Spring	Sprężyna	Пружина
9			Cushion	Podkładka	Подкладка
10			Steel ball Ø4mm	Kulka stalowa Ø4mm	Стальной шарик Ø4мм
11			Gear box (front)	Przednia część korpusu przekładni	Передняя часть корпуса редуктора
12			Bearing	Łożysko	Подшипник
13			Circlip Ø12mm	Pierścień zabezpieczający Ø12mm	Стопорное кольцо Ø12мм
14			Impact block	Blok uderowy	Ударная ступица
15			Shaft lock	Piasta hamulca wybiegowego wrzeciona	Ступица тормоза выбега шпинделя
16			Runner axle	Rolka	Ролик
17			Lock self star gear holder	Chwytnak hamulca wybiegowego	Держатель тормоза выбега
18			Inner-gear ring	Koło zębate pierścieniowe z wewnętrznymi zębami	Шестерня кольцевая с внутренними зубами
19			Spacer	Podkładka	Подкладка
20			Powder metalurgical planet gear	Koło zębate obiegowe (planetarne) wykon. metalurgii proszków	Планетарная шестерня изготовленная методом порошковой металлургии
21			Back gearbox casing	Tylny korpus przekładni	Задний корпус редуктора
22			Planet carrier (2)	Jarżmo kół zębatach obiegowych (2)	Водило планетарных шестерен (2)
23			Speed-changing inner gear (1) ring	Koło zębate pierścieniowe (1) z wewnętrznymi zębami przełącznika prędkości	Шестерня кольцевая (1) с внутренними зубами переключателя скорости
24			Planet gear (2)	Koło zębate obiegowe (planetarne) (2)	Планетарная шестерня (2)
25			Pin	Kółki blokujące	Фиксаторы
26			Speed-changing plastic ring	Pierścień z tworzywa sztucznego przełącznika prędkości	Пластиковое кольцо переключателя скорости
27			Planet carrier (2)	Jarżmo kół zębatach obiegowych (2)	Водило планетарных шестерен (2)
28			Inner-gear ring (3)	Koło zębate pierścieniowe (3) z wewnętrznymi zębami	Шестерня кольцевая (3) с внутренними зубами
29			Planet gear (3)	Koło zębate obiegowe (planetarne) (3)	Планетарная шестерня (3)
30			Motor gear	Koło zębate silnika	Шестерня двигателя
31			Back gearbox casing cover	Przykrywa tylnego korpusu przekładni	Крышка заднего корпуса редуктора
32	YTXV14SI		D.C. motor	Silnik elektryczny prądu stałego 14,4V (TXV14LB2)	Электродвигатель постоянного тока 14,4V (TXV14LB2)

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
33			Cover	Przykrywa tylna obudowy	Задняя крышка корпуса
34			Screw	Wkręt	Шуруп
35			Screw	Wkręt	Шуруп
36			Screw	Śruba	Винт
37	YYTXV1OB		Enclosure (left)	Obudowa (lewa część)	Корпус (левая часть)
38			Bit nip	Uchwyt bitu	Держатель бита
39			Doubit end	Bit dwustronny	Бит двусторонний
40			Reverse button	Przełącznik zmiany kierunku obrotów	Переключатель направления вращения
41	YYWLW011		Switch	Włącznik	Включатель
42			Power display component	Wskaznik LCD	Жидкокристаллический дисплей
43			Battery clip	Przycisk blokady akumulatora	Кнопка фиксации аккумулятора
44			Speed-changing cover board	Przycisk przełącznika prędkości	Кнопка переключателя скорости
45			Spring	Sprężyna	Пружина
46			Spring	Sprężyna	Пружина
47	YYTXV1OB		Enclosure (right)	Obudowa (prawa część)	Корпус (правая часть)
48			Translucent panels	Przezroczysta panela	Прозрачная панель
49	YYTXV1DL		LED lamp assembly	Dioda LED	Светодиодная лампа
50			Screw	Wkręt	Шуруп
51	YTXV14AK		Battery assembly	Akumulator 14,4V (TXV14LB2)	Аккумуляторная батарея 14,4V (TXV14LB2)
52			Plate	Płytką	Пластика
53	YYTXV1LD		Charger assembly	Ładowarka w komplecie 14,4V (TXV14LB2)	Зарядное устройство в сборе 14,4V (TXV14LB2)