

PROFIX[®]

www.profix.com.pl


PL SZLIFIERKA KĄTOWA AKUMULATOROWA

GB CORDLESS ANGLE GRINDER

RU АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

TJS40

TRYTON
ELEKTRONARZĘDZIA



2020-06-01

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1	YTJS0101		Outside flange	Nakrętka tarczy	Прижимная гайка диска
2			Grinding wheel	Tarcza szlifierska (opcja)	Диск отрезной (опция)
3	YTJS0101		Inner flange	Podkładka tarczy	Опорный фланец диска
4			Protective guard	Ośłona tarczy	Защитный кожух
5	YTJS0105		Output spindle	Wrzeciono	Шпиндель
6			Woodruff key	Klin wrzeciona (wpust czółenkowy)	Шпонка сегментная полукруглая
7			Screw	Śruba	Винт
8			Spring washer	Podkładka sprężysta	Пружинная шайба (гровер)
9	YTJS0117		Front cap	Pokrywa obudowy przekładni	Крышка редуктора
10			Bearing 6000 ZZ	Łożysko kulkowe 6000 ZZ	Шарикоподшипник 6000
11			Bearing cap	Podkładka łożyska	Шайба подшипника
12			Screw	Śruba	Винт
13	YTJS0113		Big gear	Koło zębate duże	Шестерня большая
14			Retaining ring	Pierścień osadczy Segera	Стопорное кольцо
15			Oil bearing	Łożysko ślizgowe	Подшипник скольжения
16	YTJS0117		Check ring	Pierścień zabezpieczający	Стопорное кольцо
17			Gear box	Obudowa przekładni	Корпус редуктора
18			Self-tapping screw	Wkręt samogwintujący	Шуруп (Саморез)
19	YTJS0117		Spindle lock knob	Przycisk blokady przekładni	Кнопка блокировки редукт
20			Spring	Sprężyna	Пружина
21			Bushing	Tuleja	Гильза
22			Retaining ring	Pierścień osadczy Segera	Стопорное кольцо
23	YTJS0123		Small gear	Koło zębate male	Шестерня малая
24			Bearing 6000 ZZ	Łożysko kulkowe 6000 ZZ	Шарикоподшипник 6000
25			Bearing cap	Podkładka łożyska	Шайба подшипника
26			Screw	Śruba	Винт
27	YTJS0127		Pinion shaft	Oś małego koła zębatego	Вал малой шестерни
28	YTJS0128		Flexible shaft connector	Tarcza sprzęgła - łącznik elastyczny wału	Резтновая муфта - гибкий соединитель вала
29			Screw	Śruba	Винт
30	YTJS0130		Connection disk	Tarcza łącząca	Диск подключения
31			Cooling fan	Wiatrak silnika	Вентилятор электродвигателя
32			Screw	Śruba	Винт
33			Motor flange	Kołnierz silnika	Фланец двигателя
34	YTJS0134		D.C. motor 885	Silnik elektryczny prądu stałego	Электродвигатель постоянного тока
35			Right motor housing	Prawa część obudowy silnika	Правая половина корпуса электродвигателя
36	YTJS0136		Switch	Włącznik	Выключатель
37			Contact stand	Kostka kontaktowa	Клемный блок
38			Self-tapping screw	Wkręt samogwintujący	Шуруп (Саморез)
39			Battery pack assembly	Akumulator	Аккумуляторная батарея
40			Inductor	Cewka indukcyjna	Катушка индуктивности
41			Left motor housing	Lewa część obudowy silnika	Левая половина корпуса электродвигателя
42	YTJS0142		Switch draw bar	Cięgno włącznika	Тяга включателя
43			Spring	Sprężyna	Пружина
44	YTJS0144		Switch button	Przycisk włącznika	Кнопка выключателя
45			Spanner	Klucz nakretki tarczy	Ключ гайки диска
46			Auxiliary handle	Uchwyt dodatkowy	Дополнительная рукоятка