




Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1	YYNTS001		Outside flange	Nakrętka mocująca tarczę	Прижимная гайка диска
2	YYPTS001		Inner flange	Podkładka tarczy	Опорный фланец диска
3			Screw	Śruba	Винт
4			Spring washer 4	Podkładka sprężysta	Пружинная шайба (гровер)
5			Pressured board	Podkładka dociskowa osłony	Прижимная шайба
6	YVMS74OT		Protect guard	Ośłona tarczy	Защитный кожух диска
7			Woodruff key 3×3×Ø10	Klin, wpust czułenkowy	Шпонка полукруглая
8			Output spindle	Wrzeciono	Шпиндель
9			Screw	Śruba	Винт
10	YVMS74PR		Front cover	Pokrywa obudowy przekładni	Крышка редуктора
11			Bearing 6000 ZZ	Łożysko kulkowe 6000 ZZ	Шарикоподшипник 6000ZZ
12			Bearing cover	Kołnierz łożyska	Крепление подшипника
13			Screw	Śruba	Винт
14	YVMS74KZ		Big gear	Koło zębate duże	Большое зубчатое колесо
15	YVMS74PR		Shaft circlip Ø14	Pierścień osadczy Segera	Стопорное кольцо
16			Oil bearing Ø8×Ø12×10	Tuleja ślizgowa	Втулка скольжения
17			Screw ST4.2×20F	Wkręt samogwintujący	Саморез
18			Gear box	Obudowa przekładni	Корпус редуктора
19			Guard ring 5	Płytką osadczą sprężynującą	Упорная быстросъемная шайба
20			Lock spring	Sprężyna	Пружина
21			Spindle lock	Przycisk blokady przekładni	Кнопка блокировки редукт
22	YYRCS001		Auxiliary handle	Uchwyt dodatkowy	Дополнительная рукоятка
23	YVMS74KZ		Small gear	Zębatka mała	Шестерня малая
24			Bearing cover	Kołnierz łożyska	Крепление подшипника
25	YVMS74WS		Rotor	Wirnik silnika	Якорь электродвигателя
26			Bearing 607 ZZ	Łożysko kulkowe 607 ZZ	Шарикоподшипник 607 ZZ
27			Rubber bearing sleeve 607	Gumowa tuleja łożyska 607	Резиновая втулка под-ника
28			Fan guide	Przesłona strugi powietrza	Диафрагма воздушного потока
29			Screw ST4.2×60F	Wkręt samogwintujący	Саморез
30	YVMS74SS		Stator	Stojan silnika	Статор электродвигателя
31			Rating label	Tabliczka znamionowa	Идентификационная табличка
32			Screw	Wkręt samogwintujący	Саморез
33			Timing switch box	Opaska mocowania potencjometra	Скоба крепления регулятора
34	YVMS74PO		Variable speed switch	Potencjometr obrotów silnika	Регулятор скорости дв-ля
35	YVMS74WL		Switch	Włącznik	Выключатель
36	YVMS74OW		Right handle	Prawa część uchwytu	Правая половина рукоятки
37	YVMS74KP		Capacitor 0.22µF	Kondensator 0.22µF	Конденсатор 0.22µF
38	YYPZE001		Power cord with plug 2×0.75mm² (length 200 cm)	Przewód zasilający z wtyczką 2×0.75mm² (długość 200 cm)	Сетевой шнур с вилкой 2×0.75mm² (длина 200 см)
39			Cable sleeve	Ośłona przewodu	Оплетка питательного шнура
40	YVMS74OW		Left handle	Lewa część uchwytu	Левая половина рукоятки
41			Cable clamp	Opaska kablowa	Кабельный зажим
42			Screw ST4.2×14F	Wkręt samogwintujący	Саморез
43	YVMS74OS		Housing	Obudowa silnika	Корпус электродвигателя
44	YVMS74SC		Carbon brush holder	Szczotkotrzymacz	Щеткодержатель
45			Tubular rivets	Nit rurowy	Трубчатая заклепка
46	YVMS74SZ		Carbon brush	Szczotka węglowa	Угольная щетка
501	YYKNS001		Spanner	Klucz nakrętki tarczy (rozstaw 30mm)	Ключ прижимной гайки диска (30мм)
502			Disc Ø125mm	Tarcza Ø125mm	Диск Ø125мм